

## Informations concernant les dates d'expiration des cartouches jet d'encre HP ( hors HP364 )

	L'encre expire, mais il est <b>possible</b> de passer outre la date.	L'encre expire et il est <b>impossible</b> de passer outre la date.	L'encre n'expire pas.
Cartouches	HP38 HP70 HP72 HP73 HP77 HP81 HP82 HP83 HP88 HP90 HP91 HP363 HP772 HP940 C8750A	HP10 HP11 HP12 HP14	Toutes les autres cartouches.
Quand la cartouche cessera de fonctionner ?	Continuera de fonctionner après l'annulation.	<u>HP14 :</u> 12 mois après la date de "fin de garantie" ou 18 mois après l'installation de la cartouche d'encre, suivant ce qui se produit en premier.  <u>HP10 / HP11 / HP12 :</u> 24 mois après la date de "fin de garantie" ou 30 mois après l'installation de la cartouche d'encre, suivant ce qui se produit en premier.	

Source : [http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01860363&cc=ca&destPage=document&lang=en&lc=fr&product=3634096&tm\\_p\\_docname=c01764161](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01860363&cc=ca&destPage=document&lang=en&lc=fr&product=3634096&tm_p_docname=c01764161)